


OPERATION OF STARTING SYSTEM FIRE WALL CABINET

# 옥내소화전 사용방법



## 1 화재발생 알림 및 소화전 개방




- 소화전함 상부의 기동용 버튼 또는 발신기 버튼을 눌러 **화재가 발생했음을 알립니다.**
- 2인 1조로 소화전으로 이동하여 **소화전 함의 손잡이를 당겨 개방**합니다.

### 옥내소화전 주의사항


옥내소화전은 화재 이외에는 절대 사용을 금합니다.  
부득이 할 경우 방재센터 (☎3119)의 허가를 득하십시오.  
그리고, 비상 시 신속한 이용을 위해 주변에 물건적재를 금지합니다.

## 2 호스 이동 및 관창(노즐) 체결




- 한 사람은 소화전함의 **관창(노즐)과 호스를 꺼내 불이 난 곳으로 향**합니다.
- 다른 한 사람은 물이 잘 뿌려질 수 있도록 **호스의 접힌 부분을 펴**줍니다.

## 3 물밸브 개방




- 노즐을 가져간 사람이 물 뿌릴 준비가 되면 소화전함의 **개폐밸브(물밸브)를 왼쪽방향(시계반대방향)으로 돌려 개방**합니다.
- 단, 기동스위치로 작동하는 경우 ON(적색) 스위치를 누른 후 밸브를 열도록 합니다.

## 4 호스 전개 및 진화



- 두손으로 관창(노즐)을 잡고 불을 향해 **물을 뿌려 화재를 진화**합니다.

## 5 물밸브 잠근 후 정리



- 화재진화를 마치면 **개폐밸브(물밸브)를 오른쪽 방향(시계방향)으로 돌려 물을 잠급니다.** 기동식의 경우 녹색정지 스위치를 누른 후 밸브를 잠그도록 합니다.
- 펌프를 정지시키고, 호스를 정리하여 원위치 시킵니다.